




# SUBARU

SUBARU: Legacy  
 Typ: BL/BP  
 BL/BPS  
 2004-2009



poduszka powietrzna		wzmocnienia konstrukcji/ nadwozia		moduł sterujący	
generator gazowy		zbiornik gazu		akumulator	
napinacz pasa bezpieczeństwa		amortyzator gazowy		zbiornik gazu	

Ostrzeżenie:  
 Odczekać 30 sekund po odłączeniu akumulatora